

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

微波爐 使用說明書

RE-P10M2

User Manual

規格

電壓	AC110V/60Hz	消耗功率	1400W	微波出力	900W	淨重	17 kg
微波頻率	2450MHz	轉盤直徑	335mm	額定電流	14A		
外型尺寸	W437xD468xH340(mm)	爐內尺寸	W350xD418xH195(mm)				

※此規格是以國際電工委員會 (IEC) 為標準

目錄

規格	
警告	1
特別注意事項	2
安裝事宜	3
各部位名稱	4
控制面板指南	5
顯示器	5
觸按式軟鍵控制板	5
操作前	6
烹調開始前之須知	6
時鐘時間設定方法	6
暫停/取消軟鍵的用法	6
取消烹調中所編定的程序	6
微波烹調技巧	7
自選烹調功能	
自選烹調時間的設定方法	8
順序分段烹調	9
即時烹調	9
燉(慢火)烹調	10
自動烹調功能	
自動烹調須知	11
感測翻熱	12
感測翻熱指南	12
感測烹調	13
感測烹調指南	15
快速解凍	17
快速解凍指南	18
簡便解凍	19
簡便解凍指南	20
其他簡便功能	
功能查閱	21
減少/增加功能的設定	25
烹調進行時時間的調整	26
定時器設定	27
提示鈴聲	27
清洗及注意事項	28
緊急處理方法	28
烹調器具指南	29

重要安全指示：使用本微波爐前，請先詳讀此說明書及保存以供日後參考。







1. 為防止意外發生，請注意並遵守下列事項：
 - 切勿讓食品烹調過度。
 - 烹調食品前，先拆去綁紮包裝袋的金屬線。
 - 切勿用微波爐來加熱食油或油炸食品，因為油溫會變得很高而難以控制。
 - 每次使用後，應先以濕布，再以乾布除去噴濺於波導管罩及爐內的食物及油垢。積存在微波爐內部的油污可能引致黑煙或起火。
 - 烹調中發生冒煙或起火現象時，請不要立刻拉開爐門，應先停止操作及拔除電源線，或將保險絲或電流斷路器之開關關閉。
 - 使用即棄容器如塑膠、紙或其他可燃燒材料作烹調時，應小心注意爐內情況。
2. 為了防止烹調食品的爆濺或食品延緩沸騰的突然噴出，請遵守下列事項：
 - 切勿用密封容器進行烹調。如帶有瓶蓋或奶嘴的奶瓶均屬密封容器。
 - 請勿超時過度加熱。
 - 加熱液體時，一定要用闊口容器。
 - 加熱後暫時放置至少二十秒才取出，以免因延緩突然爆濺的液體把手燙傷。
 - 加熱前後攪拌湯類飲料，拿取容器、放入湯匙或其他用具時，請特別小心注意。
3. 本微波爐僅可作為家庭烹調使用，並僅應用於食物和飲料之加熱、烹調和解凍。不適合作為商業或實驗室之用。
4. 微波爐門夾有雜物或沒有關閉好時，切勿加以使用。
5. 請勿自行更改或維修此微波爐，特別是包含自行拆開微波爐外箱將曝露在微波能量下，這是非常危險的。如有需要更改或維修，必須由接受過誠實公司訓練合格之服務技師更換。
6. 微波爐發生故障時，應先請誠實技術人員加以檢查修理後才可繼續使用。若爐門各處有以下之故障同樣十分重要：
 - 爐門（彎曲、扭翹）。
 - 門鉸鏈和門鎖（破斷、鬆落）。
 - 爐門密封襯墊和襯墊層表面。
7. 從微波爐內取出食物時，請小心不要讓器皿、衣服或裝飾物被微波爐門鎖鉤到。
8. 電源線發生破損時，必須使用經公司認可的特殊電源線，並必須由接受過誠實公司訓練之合格服務技師更換。
9. 切勿將電源線壓於微波爐之下、擱置於發熱體表面或掛於銳利的物品上，以免受損壞。
10. 如果爐箱內照明燈發生故障，請與誠實服務中心聯絡。
11. 烹調結束後欲取出爐內食品時，務請戴用烹調手套，以免燙傷；並應小心掀蓋，以免蒸氣灼傷手或面部。
12. 烹調後移開盤子蓋子或膠膜時，請慢慢從外緣小心掀起蓋子及小心打開爆米花的袋子，以免蒸氣灼傷手或面部。
13. 為防止轉盤受損壞，請遵守下列事項：
 - 用水清洗轉盤時，應先待轉盤冷卻。
 - 切勿置滾熱食品或熾熱容器於冷卻的轉盤之上。
 - 切勿置冰冷食品或容器於熾熱的轉盤之上。
14. 請勿將任何物件遮蓋外殼或放於爐頂上。
15. 請確保烹調器皿於烹調時不會與爐箱內壁碰觸。
16. 請勿使用微波爐作任何貯藏食物或物件用途。
17. 在沒有正確指引之下，請勿讓年幼兒童或殘弱人士自行操作微波爐。
18. 請務必清楚詳細地對兒童講解一切安全指引及不適當使用此爐的危險性，不可讓兒童於沒有成人的指引下自行操作微波爐。
19. 請勿讓兒童把微波爐當作玩具玩耍。
20. 地線適當的連接，可避免因電的短路或絕緣體的惡化所產生的電擊。

特別注意事項

	要求事項	禁止事項
蛋類、水果、果仁、種子、蔬菜、香腸和牡蠣(蠔)	<ul style="list-style-type: none"> 烹調蛋類、牡蠣等食品時，需於蛋黃、蛋白或牡蠣表面刺數孔，以免烹調加熱時爆裂。 烹調馬鈴薯、蘋果、美國南瓜、熱狗、香腸及牡蠣等時，戳其皮數孔，讓烹調加熱時內部水蒸氣能逸出。 	<ul style="list-style-type: none"> 烹調或加熱帶殼蛋類。(若爆裂，可能損壞微波爐)。 為帶殼熟蛋類加熱。 過度加熱牡蠣(蠔)。 為帶殼果仁或種子類加熱。
爆玉米花	<ul style="list-style-type: none"> 用微波爐爆玉米花時，必須使用微波爐爆玉米花專用袋。 聽到爆玉米花聲已減慢到1~2秒一次時，應停止繼續烹調，以免過火。 	<ul style="list-style-type: none"> 用普通的爆玉米花袋或玻璃罐來爆玉米花。 用微波爐爆玉米花專用袋爆玉米花時，設定的烹調時間超過所需時間。
嬰兒食品	<ul style="list-style-type: none"> 轉盛嬰兒食品於微波爐烹調容器中，請小心加熱之。必要時，均勻攪拌數次，直至加熱至適當的溫度以防燙傷。 直接加熱盛於嬰兒奶瓶中的牛奶時，必須揭去其旋蓋和奶嘴。加熱後，套上奶嘴，充份搖勻，達至適當溫度後，才餵嬰兒食用。 	<ul style="list-style-type: none"> 加熱即棄式瓶罐。 對奶瓶加熱過度，請只加熱至溫熱的程度。 用帶有奶嘴的奶瓶加熱。 直接用盛載嬰兒食品的瓶罐加熱。
一般食品	<ul style="list-style-type: none"> 烹調有餡料的食品後，請分斷切開，讓蒸氣逸出，以防止餘熱使之繼續烹調。 當加熱液體食品或穀片時，為了避免沸騰而溢出，請用深碗。 	<ul style="list-style-type: none"> 盛食品於玻璃罐或密封容器來加熱烹調。 以微波爐來煎炸食品。 用微波爐烘烤木頭、草類、或潮濕紙張。 無食品狀態下操作微波爐。
湯類飲料	<ul style="list-style-type: none"> 為湯類飲料加熱者，請遵守第1頁的警告事項，以避免湯類飲料的爆濺及延緩沸騰的湯類飲料的突然噴出。 	<ul style="list-style-type: none"> 加熱超過建議時間。
罐頭食品	<ul style="list-style-type: none"> 把罐頭食品取出及放於容器內。 	<ul style="list-style-type: none"> 把整個罐頭加熱或烹調。
香腸卷、餡餅、聖誕布丁	<ul style="list-style-type: none"> 屬高糖份及高脂肪含量的食品。因此必須按“烹調指南”中的設定時間加以烹調。 	<ul style="list-style-type: none"> 烹調過度，以致冒煙起火。
肉類	<ul style="list-style-type: none"> 使用耐微波碟或盤，以收集及積聚肉類之汁液。 	<ul style="list-style-type: none"> 直接置肉塊於轉盤上烹調。
容器	<ul style="list-style-type: none"> 使用前先確認該容器能否適用於微波烹調。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用金屬容器進行微波烹調。金屬反射微波能引起火花現象。
鋁箔紙(錫紙)	<ul style="list-style-type: none"> 用鋁箔紙來包裹食品薄細部份，以免烹調過度。 注意火花產生。所以儘可能減少使用鋁箔紙，及應與爐之內壁保持距離。 	<ul style="list-style-type: none"> 鋁箔紙的使用過多。 用鋁箔紙包裹的食品過於靠近爐箱內壁，以致火花產生，或損壞微波爐。


安裝事宜 ⚠

1. 將微波爐內的包裝物件及爐門之宣傳標貼（若附有）全部拆去，認真檢查是否有損壞之處，必要時進行修理。
例如：檢查爐門的安裝有否偏差，爐門周圍的密封襯墊有否損壞或微波爐內及爐門上是否有凹痕等。若發現有任何損壞之處，請立刻與誠實維修中心聯絡，接受維修人員的檢查與修理後，才可使用本微波爐。
2. 檢查本微波爐是否帶有下列附件：
 - 轉盤一只
 - 轉盤旋轉架一只
 - 使用說明書一本
 - 保證書一份
3. 先將轉盤旋轉架置於微波爐內，然後再將轉盤置於轉盤旋轉架上，並與聯接器扣好。切勿於未置轉盤及其旋轉架時，強行使用微波爐。
4. 請勿將微波爐安裝在高溫或潮濕的地方，例如烤箱附近。而於安裝微波爐時，亦須注意避免堵塞或掩蓋微波爐的通風口。微波爐與上蓋距離最少15公分，以便空氣流通。
5. 本微波爐之設計不可嵌入於牆或櫥櫃。
6. 由於用戶未遵照正確的電源接駁指示而引致微波爐損壞或個人傷害時，廠方及經銷商概不負責。電源必須為單相110V，60Hz。



各部位名稱

機體、配件




- | | |
|---------------|------------------------|
| ① 顯示器 | ⑨ 波導管罩 (請勿拆出) |
| ② 控制面板 | ⑩ 聯接器 |
| ③ 裝有透明窗的爐門 | ⑪ 轉盤旋轉架 (使用時，放置於玻璃盤下方) |
| ④ 手柄 | ⑫ 轉盤 (耐熱玻璃) |
| ⑤ 爐門密封襯墊和襯墊表層 | ⑬ 通風口 |
| ⑥ 門鎖、門扣 | ⑭ 電源線 |
| ⑦ 門絞鏈 | |
| ⑧ 照明燈 | |


控制面板指南

觸按控制面板軟鍵以控制微波爐操作，當每次正確地觸按，微波爐會發出鳴響聲，以表示閣下已選擇軟鍵。除了軟鍵選入的鳴響聲外，在烹調程序完成時，微波爐還會發出一聲約兩秒的鳴響聲；而按烹調程序之需要，在烹調中途暫停時亦會發出四聲鳴響聲。

顯示器



觸按式軟鍵控制面板



① 感測烹調軟鍵

觸按之以選擇感測烹調項目。

② 功能查閱軟鍵

觸按此鍵以選擇有助操作之指南，包括自動開始、兒童鎖、語言切換，示範功能或烹調資料等。

③ 感測翻熱軟鍵

觸按之以翻熱常用的項目。

④ 快速解凍軟鍵

觸按之以選擇快速解凍項目。

⑤ 簡便解凍軟鍵

輸入冷藏肉類重量，觸按此鍵以為其解凍。

⑥ 燉（慢火）軟鍵

觸按之以作慢火及長時間烹調。

⑦ 增加（▲），減少（▼）軟鍵

觸按之以分鐘為單位來調節烹調中的時間，或在輸入自動烹調功能時，增減烹調時間。

⑧ 數字軟鍵

觸按之以決定烹調時間、時鐘時間或食品重量。

⑨ 微波強度軟鍵

觸按此鍵以設定微波強度。若不選定時，微波爐自行選定為100%（高火）的微波強度。

⑩ 時鐘軟鍵

觸按之以設定時鐘時間或定時器。

⑪ 暫停/取消軟鍵

觸按之便能取消編定烹調時之程序。在烹調進行時，觸按一次為暫停烹調；觸按兩次為取消烹調程序。

⑫ 即時烹調/開始軟鍵



觸按此鍵使已編的烹調程序開始操作。但在未編入烹調程序的狀態下而觸按，便立刻用1分鐘微波100%（高火）自動開始烹調。故觸按的次數相等於按分鐘所計的烹調時間。

控制面板指南

操作前







本微波爐備有以英文說明的操作指南。故在編定烹調程序時，操作步驟將顯示在顯示器上，以助閣下方便操作。本說明書只略述操作指南的表示內容。
操作指南可用英文、馬來西亞文或俄文表示，語言切換方法請參見第24頁。

烹調開始前之須知

步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
1	把微波爐插頭插入電源插座。 確保爐門已關閉。		顯示器上交替出現“WELCOME”的顯示
2	觸按暫停/取消軟鍵，之後聽到“嗶”的聲音。	 暫停/取消	 只有“:”顯示

時鐘時間設定方法

例 子 設定現在時間11:34(上午或下午)。

步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
1	觸按時鐘軟鍵。	 時鐘	 冒號“:”開始閃動
2	順序觸按數字軟鍵，輸入當天的正確時間。		
3	再次觸按時鐘軟鍵。	 時鐘	

- 這是一個12小時制式的時鐘。在錯誤輸入時間的情況下(例13:45)，顯示器會出現ERROR(錯誤)字樣。
按暫停/取消軟鍵，重新輸入當天的時間(例1:45)。
- 微波爐的時鐘是在電源頻率的基礎上工作的，所以在頻率發生變化的時候，時鐘可能變慢或快，故應定期調整時間。
- 在烹調的狀態下如果想知道當天的時間，請按時鐘軟鍵。當手按時鐘軟鍵時，時間則會顯示。

暫停/取消軟鍵的用法

- 觸按此軟鍵一次用來：
- 暫停烹調中微波爐的操作。
 - 取消編定時錯誤選入的烹調程序。

取消烹調中所編定的程序

觸按暫停/取消軟鍵兩次。

- **食品的放置**

較厚向外，較薄向內（中央）。

- **決定烹調時間**

開始時先用較短之烹調時間，然後再根據烹調後的情況而追加時間。若烹調時間過度，會引起食物燒焦、起火。

- **食品的覆蓋**

參考食譜的指南用耐微波保鮮紙、覆蓋或紙巾而把食品覆蓋好。這樣可以防止汁液飛濺，以及幫助食物均勻烹調及有助於食物的乾淨。

- **食品的局部遮蓋**

以防止肉塊細薄部份烹調過度，解凍時應用鋁箔紙（錫紙）把這些部份包好。

- **食品的攪拌**

必要時於烹調過程中由外至內攪拌食物一至兩次。

- **食品的翻轉**

烹調雞腿、漢堡或扒類時，時間過半翻轉之，以達均勻的烹調效果。

- **食品的重新放置**

在烹調中途置換食品的位置，如外圍及中部食品的交換，以及上層和下層的交換，以達均勻烹調的效果。

- **食品的擱置**

烹調之後，應擱置一段適當時間。若有可能，應將食物由爐中取出並攪拌。擱置時加蓋，可讓食物不致烹調過度。

- **熟度檢查**

烹調後食品之顏色及軟硬，可作為測試其生熟程度，方法如下：

- ①整個食品是否都有蒸氣冒出，而非只是局部或邊沿。
- ②家禽關節部是否容易撕開。
- ③肉塊或家禽已無血可見。
- ④魚肉色已變，且可用刀叉輕易撕碎。

- **濕氣的凝聚**

濕氣凝聚是微波爐烹調的正常現象。烹調中，食物內部的水份和濕氣受熱蒸發，使爐箱內的含水量增加。一般來說，加蓋的食物比不加蓋的食物所凝聚的濕氣較少。故應經常保持微波爐通風口暢通無阻。

- **微波用煎碟**

採用煎碟或可加熱之質料用具時，應先用一耐熱絕緣體如陶瓷碟把煎碟與轉盤分隔，以免轉盤、轉盤旋轉架以及聯接器受熱過度而爆裂。而煎碟之預熱時間也不應超過指定的範圍。

- **微波爐用保鮮紙**

烹調多油的食物時，由於保鮮紙有溶化之可能，故不可讓其和食物表面接觸。

- **微波爐用塑膠廚具**

有些微波爐用的塑膠廚具不宜用來烹調多油或多糖的食物。

自選烹調功能

自選烹調時間的設定方法

- 欲以自選烹調進行烹調，先設定所需烹調時間，然後再設定微波強度。
- 可設定至最多99分99秒。
- 本微波爐設有5個微波輸出強度以供烹調選擇。

微波強度	10% (低)	30% (中低)	50% (中)	70% (中高)	100% (高)
顯示					
舉 例	食品保溫。	一般解凍、軟化牛油等。	需要小心烹調之食品（如蛋類及海鮮等）。		烹調生肉類、蔬菜、米飯或意粉等。

- 閣下可隨不同的食物而選擇不同的微波強度。
- 若不作任何選擇時，微波爐將自動選其為100%（高火）之微波強度來烹調。

例 子 假定閣下想用微波100%（高火）來煮菜2分30秒。

步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
1	選定所需烹調時間。		 COOK (烹調) 燈號閃動
2	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 烹調時間開始逐秒遞減

- 若閣下想降低微波強度，則應觸按微波強度軟鍵，直至顯示適當的微波強度為止。

例 子 假定閣下想用微波50%（中火）來煮魚塊10分鐘。

步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
1	選定所需烹調時間。		 COOK (烹調) 燈號閃動
2	觸按微波強度軟鍵選定微波強度，直至出現適當的強度為止（50%（中火）之微波強度時，應觸按3次）。	 微波強度	
3	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 烹調時間開始逐秒遞減










- 烹調過程中，一旦將爐門拉開，顯示器上的時間顯示便隨即停止；之後若將爐門關上，並觸按即時烹調 / 開始軟鍵後，顯示器上的數字又接著逐秒遞減。
- 如閣下想於烹調過程中檢查選定的微波強度，只需一直觸按微波強度軟鍵，微波強度的百分率即會顯示出來。

自選烹調功能

順序分段烹調



閣下可在一次中連續輸入3項不同的烹調程序，微波爐便可依程序來進行烹調。

例子 假定閣下想先用微波50%(中火)來烹調10分鐘，再用微波100%(高火)來烹調5分鐘。

步驟	操作	軟 鍵	顯示
1	選定所需烹調時間。		 烹調 COOK (烹調) 燈號閃動
2	觸按微波強度軟鍵選定微波強度，直至出現適當的強度為止 (50%(中火)之微波強度時，應觸按3次)。	 按3次 微波強度	 烹調
3	第二階段同樣選定所需烹調時間。 (此時若不觸按微波強度軟鍵，微波爐便會自動以100%(高火)作烹調)。		 烹調
4	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 烹調 第一階段烹調時間開始逐秒遞減。其遞減至0時，  烹調 顯示器上即出現第二階段的程序，而烹調時間再次逐秒遞減。

即時烹調

單觸按即時烹調軟鍵一次，便會以微波強度100%(高火)烹調一分鐘。

步驟	操作	軟 鍵	顯示
1	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。 (只限於剛把爐門關閉3分鐘內才有效)	 即時烹調/開始	 烹調 烹調時間開始逐秒遞減

- 觸按即時烹調 / 開始軟鍵，直至顯示器上顯示出所需烹調時間為止。
- 每觸按一次，便能以一分鐘為單位增加烹調時間。

自選烹調功能

燉(慢火)烹調





燉(慢火)

- 觸按燉(慢火)軟鍵一次選擇以「強微波燉(慢火)烹調」。
- 觸按燉(慢火)軟鍵兩次選擇以「弱微波燉(慢火)烹調」。

燉(慢火)軟鍵是為了需長時間烹調的食物而設計，如燉、燜、煲湯或中式糖水等。

燉(慢火)烹調之設定有兩種選擇，分別是「強微波燉(慢火)烹調」及「弱微波燉(慢火)烹調」，兩種選擇均分別最長可烹調2小時。

例子 假定閣下想以強微波燉(慢火)烹調炆雞1小時30分鐘。

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	觸按燉(慢火)軟鍵一次。	 燉(慢火)	<div>SL OW <small>HELP 指南</small></div> <div>CO OK <small>HELP 指南</small></div> <div>HI GH <small>HELP 指南</small></div>
2	選定所需烹調時間。	<div>1 3 0</div>	<div>14 30 <small>HELP 指南</small></div> <div>COOK (烹調) 燈號閃動</div>
3	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	<div>14 30 <small>HELP 指南</small></div> <div>烹調時間開始逐分鐘遞減，其遞減至0時，微波爐發出一聲鳴響信號</div>

注意

1. 如果想攪拌烹調食品，閣下可觸按暫停/取消軟鍵一次，然後打開爐門。待攪拌後，關閉爐門，觸按即時烹調/開始軟鍵繼續烹調。
2. 強微波燉(慢火)烹調與弱微波燉(慢火)烹調可先後隨意地合併，作兩個階段的烹調。但是，燉(慢火)烹調功能不能與其他烹調功能結合作多階段的烹調。
3. 如閣下想於燉(慢火)烹調過程中確認選定的燉(慢火)強度，只要一直觸按微波強度軟鍵，顯示器上便可顯示出“SLOW COOK HIGH”(強)或“SLOW COOK LOW”(弱)的字樣。

燉(慢火)烹調注意事項

為了達到理想的烹調效果，請儘量：

1. 把材料切成較小塊。
2. 加入適當的液體份量(如水、醬汁)，而使材料沉入其中，以免材料表面灼焦。特別是在炆肉或煲雞湯時，這情況更要注意。
3. 在煲湯或烹調較多份量時，材料最低限度要距離容器頂部1½吋(3.8厘米)，不然可能會有滾瀉的現象。
4. 在食品剛烹調時，請避免加入太多調味。特別是鹽，應在烹調完畢後才加入。
5. 在烹調時加上蓋，而在烹調中，也不要隨便打開，以免影響烹調效果。
6. 在烹調後攪拌及攪置。

自動烹調須知

1. 用感測翻熱功能以及感測烹調功能來進行烹調時，必須在開始烹調之前，用乾布或紙巾抹乾附著於烹調容器外部以及微波爐內壁的水份，否則會影響感測烹調的效果。
2. 當電源剛被接通，用戶須等候約兩分鐘才可啟動感測烹調功能。
3. 遇以下情形，ERROR(錯誤)字樣將會顯示：
 - 觸按即時烹調/開始軟鍵而進行自動烹調時，若其食品份量或重量少於或多於各功能的烹調指南表中指定之範圍時，顯示器上即顯示出ERROR(錯誤)字樣。此時，應觸按暫停/取消軟鍵，以取消ERROR(錯誤)的顯示，然後重新編定烹調程序。
 - 在感測烹調時，若在烹調時間顯示前爐門被開啓或暫定/取消軟鍵被觸按，顯示屏便會出現ERROR(錯誤)的字樣。此時，用戶可觸按暫停/取消軟鍵，然後以自選烹調方式作烹調。
4. 當用感測翻熱或感測烹調來烹調少量食物，烹調時可能不會顯示烹調剩餘時間或烹調過程中需要之任何操作。
5. 當食物重量或份量少於或多於指南所建議之範圍時，請用自選烹調方法進行烹調。
6. 用標準烹調方法進行烹調時，若閣下想隨意調節生熟程度，只要於觸按開始軟鍵前觸按增加(▲)或減少(▼)軟鍵即可。
7. 烹調的成效會因食物的不同情況，如原來的溫度、形狀、質素而有異，故烹調後應檢查食物，如有需要，請以自選烹調繼續加熱。
8. 若解凍之食物重量多於或少於快速解凍指南之建議範圍時，請使用簡便解凍或自選解凍時間。
9. 輸入重量時，請按公斤後的首個小數點調整尾數單位才輸入。例如：0.35公斤，改為輸入0.4公斤。

自動烹調功能

感測翻熱



熱菜熱飯









湯類加熱



白飯加熱

只需觸按軟鍵，感測翻熱功能便會自動調較微波強度及烹調時間。
詳情請依照下面之感測翻熱指南。

例子 假定閣下想翻熱360克的菜餚。

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	觸按熱菜熱飯軟鍵。	 熱菜熱飯	 COOK (烹調) 燈號閃動
	•如需要有關的烹調提示，按功能查閱軟鍵。	 功能查閱	顯示器上交替出現 0.2KG~0.5KG的字樣
2	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 烹調 感測 指南  烹調 感測 指南 烹調剩餘時間顯示逐秒遞減。 其時間顯示遞減至0時，微波爐將發出一聲鳴響信號，所有指示燈將熄滅，顯示器上交替出現 STIR(攪拌)、STAND(擱置)、COVERED(加蓋)的字樣

※每當HELP(指南)於顯示器上顯示，閣下可隨意查閱功能上之資料。請參見第24頁之5項。

感測翻熱指南

項 目	烹調前溫度	份 量	操 作
熱菜熱飯 午餐/晚餐盤 肉類 白飯 飯類	8-12℃ 冷凍溫度	200-500克	<ul style="list-style-type: none"> 盛於直徑22-28cm的圓形淺碟上。 以微波保鮮紙覆蓋，若在加熱前較乾，請噴一些水在肉類表面。 在一邊留下約2.5cm細縫，讓蒸氣溢出。 烹調之後加以攪拌擱置(STIR/STAND/COVERED)1分鐘。
湯類 清湯 濃湯 豬骨菜湯	15-20℃ 室溫	1-4杯 (1杯約250毫升)	<ul style="list-style-type: none"> 一或兩個湯碗裝1或2杯，若超過3杯應用兩公升容器盛載。 以微波保鮮紙覆蓋。 在一邊留下約2.5cm細縫，讓蒸氣溢出。 1杯時應放在轉盤上的一邊。(烹調2杯時，可沿著轉盤邊緣放置) 烹調之後加以攪拌擱置(STIR)。

自動烹調功能

感測烹調

感測烹調會自動計算微波強度及烹調時間。感測烹調分為5類，共有兩種烹調方式可供選擇。一種包括米飯或馬鈴薯，另一種包括粥、蒸烹調或蔬菜。

請參考每個步驟並遵照15頁及16頁感測烹調指南之詳細說明。

(1) 米飯或馬鈴薯










米飯



馬鈴薯

選擇烹調方式，可按感測烹調鍵。


例子 假定閣下想烹調兩個馬鈴薯。

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	觸按馬鈴薯軟鍵。	 馬鈴薯	
	•如需要有關的烹調提示，按功能查閱軟鍵。	 功能查閱	COOK (烹調) 燈號閃動 顯示器上交替出現 1PC~4PCS的字樣
2	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	
	•當感測器感測到食物散發出來的蒸氣時，在顯示器上即顯示出烹調剩餘時間。(例：烹調剩餘時間約為4分37秒鐘)		烹調剩餘時間顯示逐秒遞減。當微波停止操作時，微波爐發出鳴響信號。顯示器上交替出現TURN FOOD OVER (翻轉) 的字樣
3	打開爐門，將馬鈴薯翻轉，再關上爐門。		顯示器上交替出現PRESS (觸按) 和START (開始) 的顯示
4	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	
			烹調剩餘時間顯示逐秒遞減。其時間顯示遞減至0時，微波爐將發出一聲鳴響信號，所有指示燈將熄滅，顯示器上交替出現STAND (擱置)、COVERED (加蓋)、WITH FOIL (用錫紙) 的字樣

※每當HELP (指南) 於顯示器上顯示，閣下可隨意查閱功能上之資料。請參見第24頁之5項。

自動烹調功能

(2) 粥、蒸烹調或蔬菜








粥

蒸

蔬菜


選擇烹調方式，可按感測烹調鍵直至顯示出所需之烹調項目。

例子 假定閣下想烹調2份量的白粥。

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	觸按粥軟鍵直至顯示出所需的調項目 (白粥觸按1次)。	 按1次 粥	 COOK (烹調) 燈號閃動
2	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。 •當感測器感測到食物散發出來的蒸氣時，在顯示器上即顯示出烹調剩餘時間。(例：烹調剩餘時間約為27分40秒鐘)	 即時烹調/開始	  烹調剩餘時間顯示逐秒遞減。其時間顯示遞減至0時，微波爐將發出一聲鳴響信號，所有指示燈將熄滅，顯示器上交替出現STIR(攪拌)、STAND(擱置)的字樣

※每當HELP(指南)於顯示器上顯示，閣下可隨意查閱功能上之資料。請參見第24頁之5項。

感測烹調指南

軟 鍵	項 目	份 量	操 作		
 米飯 按1次	米飯	1~2份量		<ul style="list-style-type: none">將米淘洗乾淨。將米和水共盛於一深底容器(約2公升)，浸泡30分鐘(其間，將米攪拌數次)。攪拌均勻後，加蓋進行烹調。烹調完畢後，輕輕攪拌，加蓋擱置5分鐘。	
		份量	白米		水
		1份量(1-2人用)	150克		250毫升
		2份量(3-5人用)	300克		480毫升

白粥

粥

按1次

1~2份量		
份量	白米	水
1份量 (1-2人用)	50克	750毫升
2份量 (3-5人用)	80克	1400毫升

- 將米淘洗乾淨。
- 將米和水共盛於一深底容器(約2公升)，浸泡30分鐘(其間，將米攪拌數次)。
- 攪拌均勻後，加蓋進行烹調。
- 烹調完畢後，輕輕攪拌，加蓋擱置5分鐘。

各種粥類之烹調法

• 柴魚花生粥

材料 (3-5人)： 柴魚100克切碎(預先炸熟)
花生50克
蘿蔔乾1片切碎
蔥3條切粒

注意 可於白粥烹調完畢時加入以上材料，並將蔥花及蘿蔔乾鋪於粥面以作裝飾。

• 皮蛋瘦肉粥

材料 (3-5人)： 瘦肉230克切小片(預先煮熟)
皮蛋2隻切小塊

注意 可於白粥烹調完畢前10分鐘加入以上材料。



粥

按2次

稀白粥

1~2份量		
份量	白米	水
1份量 (1-2人用)	70克	700毫升
2份量 (3-5人用)	140克	1400毫升

- 將米淘洗乾淨。
- 將米和水共盛於一深底容器(約2公升)，浸泡15分鐘(其間，將米攪拌數次)。
- 攪拌均勻後，加蓋進行烹調。
- 烹調完畢後，輕輕攪拌，加蓋擱置5分鐘。

各種粥類之烹調法

注意 可於稀白粥烹調完畢時或完畢前10分鐘，加入各種不同肉類及材料，便可烹調出下列不同的稀白粥：


• 雞片粥

材料 (3-5人)： 雞片200克切小片(預先煮熟)
蔥切三公分長度

• 魚片粥

材料 (3-5人)： 魚片250克(預先煮熟)
薑2片切絲

- 注意**
1. 開始烹調前，水溫應大約為20℃。
 2. 中式度量衡一兩相等於38克。

軟 鍵	項 目	開始時溫度	份 量	操 作
 蒸 按1次	蒸魚 黃腳魷 魷魚 鯉魚 鮐魚 紅衫魚、烏頭 鯪沙、石斑	8-12℃ 冷藏溫度	130-420克	<ul style="list-style-type: none"> • 洗淨，去鱗。 • 用刀於魚身割幾次，刺破魚眼睛。 • 盛於直徑22-28厘米的圓形淺碟上。 • 灑上水，適量之鹽和油。 • 灑上蔥粒及薑絲。 • 加上耐微波保鮮紙，在一邊留下約2.5厘米細縫，讓蒸氣溢出。 • 烹調結束後，加蓋擱置2分鐘。
 蒸 按2次	蒸肉類 豬肉餅 牛肉餅 排骨塊 雞塊	8-12℃ 冷藏溫度	180-520克	<ul style="list-style-type: none"> • 把肉醃好。 • 製作肉餅時，儘量把肉餅壓平。(中央部份應較薄) • 放在直徑22-28厘米之淺碟上。 • 用微波保鮮紙加以覆蓋，在一邊留下約2.5厘米細縫，讓蒸氣溢出。 • 烹調之後，加蓋擱置2分鐘。
 蔬菜 按1次	新鮮蔬菜 西蘭花(小棵) 生菜(塊) 蘆筍(條) 紹菜(塊) 菠菜(分半) 洋葱(條) 荷蘭豆(整條) 玉蜀黍(整棵或分半) 青椒(條)	20-25℃ 室溫	0.1-1.0公斤	<div> <div>注意</div> <ul style="list-style-type: none"> • 為達更佳之烹調效果，較硬身之蔬菜可以使用增加(▲)功能(見25頁)來調節，並於烹調後需擱置一段時間才進食。 • 如欲烹調之蔬菜類別不包括在此項目中，請自行選定烹調時間。 </div> <ul style="list-style-type: none"> • 將蔬菜洗淨。瀝去多餘水份。 • 將蔬菜切塊，塊或條狀。 • 放在一直徑28-31厘米之淺碟上，灑上食油及鹽作調味。 • 用微波保鮮紙加以覆蓋，在一邊留下約2.5厘米細縫，讓蒸氣溢出。 • 烹調後攪拌。
 蔬菜 按2次	冷凍蔬菜 西蘭花(小棵) 椰菜花(小棵) 蘆筍(段) 青豆 荷蘭豆(整條) 玉蜀黍(整棵或分半) 椰菜仔	-18℃ 冷凍	0.1-1.0公斤	<div> <div>注意</div> <ul style="list-style-type: none"> • 若蔬菜鋪滿冰塊，應先用水沖洗並瀝乾水份，然後自行選定烹調時間。 </div> <ul style="list-style-type: none"> • 烹調前儘量分散蔬菜(例如西蘭花)。 • 放在一直徑28-31厘米之淺碟上，若需要加入適量(約2-3湯匙)的水。 • 用微波保鮮紙加以覆蓋，在一邊留下約2.5厘米細縫，讓蒸氣溢出。 • 烹調後，攪拌並加蓋擱置2分鐘。
 馬鈴薯 按1次	烤馬鈴薯 馬鈴薯(整個)	20-25℃ 室溫	1-4個 (1個200-250克)	<ul style="list-style-type: none"> • 使用洗淨的馬鈴薯。 • 以叉子於表面兩邊各刺孔數次。 • 放在轉盤的邊緣沿，如只烹調1個則放於轉盤中央。 • 微波爐將在“嗶”一聲後停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。將馬鈴薯翻轉，再觸按即時烹調/開始軟鍵，繼續烹調。 • 烹調之後，以鋁箔紙覆蓋，擱置3-10分鐘。

自動烹調功能

快速解凍













快速解凍

1. 碎絞肉
2. 雞塊
3. 扒類

快速解凍功能可快速地為三項肉類之指定重量進行解凍。
請依照18頁「快速解凍指南」中的細節進行解凍。

例子 假定閣下想為0.2公斤的碎絞肉解凍。

步驟	操作	軟 鍵	顯示
1	觸按快速解凍軟鍵直至出現所需之項目(觸按一次為碎絞肉)。	 按一次 快速解凍	     COOK (烹調) 燈號閃動
2	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 解凍時間顯示並開始逐秒遞減。至中途時，微波爐會發出四聲鳴響信號並停止操作。TURN FOOD OVER(翻轉)燈號閃動顯示
3	把爐門打開。取出已解凍部份，翻轉並以鋁箔紙條覆蓋邊緣部份。關閉爐門。		交替出現PRESS(觸按)和START(開始)的顯示
4	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 解凍時間繼續遞減。其遞減至0時，微波爐發出一聲鳴響信號，STAND(擱置)、COVERED(加蓋)、WITH FOIL(用錫紙)燈號會顯示

快速解凍指南

NO. 項目	重 量	操 作
1. 碎絞肉	0.2 公斤	<ul style="list-style-type: none"> 將冷凍碎肉放在淺碟上。 解凍中途微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。取出已解凍部份，翻轉並以鋁箔紙條覆蓋邊緣部份。 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置3-5分鐘為宜。
2. 雞塊	0.35 公斤	<ul style="list-style-type: none"> 將雞塊放置於淺碟上。 微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。反轉，然後重新排列，並以鋁箔紙條覆蓋已解凍之部份。 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置5分鐘為宜。
3. 扒類	0.3 公斤	<ul style="list-style-type: none"> 用鋁箔紙包裹豬扒或牛扒較細的一端。 將較薄之端向中心置於淺碟上。應注意肉塊不可重疊，如果肉塊重疊，應儘快將其分開。 微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。反轉，然後重新排列，並以鋁箔紙條覆蓋已解凍之部份。 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置5-30分鐘為宜。

注 意

1. 冷凍碎肉時，將其分成平坦、均勻的大小。
2. 冷凍雞塊、牛扒和豬扒時，分成平坦的單片，分層冷凍。如有需要，可使用冷凍保鮮紙將其分層隔開，這樣可確保解凍均勻。
3. 不妨在每一包裝上註明正確的重量。

自動烹調功能

簡便解凍



簡便解凍

簡便解凍功能可自動計算微波強度和解凍時間。
請依照20頁「簡便解凍指南」中的細節進行解凍。

例子 假定閣下想為1.0公斤的雞塊解凍。

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	觸按簡便解凍軟鍵。	 簡便解凍	 KG (公斤) 燈號閃動
2	觸按數字軟鍵輸入雞塊重量。	 1 0	 COOK (烹調) 燈號閃動
3	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 解凍時間顯示並開始逐秒遞減。至中途時，微波爐會發出四聲鳴響信號並停止操作。 TURN FOOD OVER (翻轉) 燈號閃動顯示
4	把爐門打開。反轉，然後重新排列，並遮蓋已解凍部份。關閉爐門。		交替出現PRESS (觸按) 和 START (開始) 的顯示
5	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 解凍時間繼續遞減。其遞減至0時，微波爐發出一聲鳴響信號， STAND (擱置)、COVERED (加蓋)、WITH FOIL (用錫紙) 燈號會顯示


簡便解凍指南

項 目	重 量 (最小-最多)	操 作
牛扒 豬扒 肉塊	0.1-2.0公斤	<ul style="list-style-type: none"> • 用鋁箔紙包裹豬扒或牛扒較細的一端。 • 將較薄之端向中心置於淺碟上。應注意肉塊不可重疊，如果肉塊重疊，應儘快將其分開。 • 烹調至中段時，微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。反轉，然後重新排列，並以鋁箔紙條覆蓋已解凍之部份。 • 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 • 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置5-30分鐘為宜。
碎肉 牛肉	0.1-2.0公斤	<ul style="list-style-type: none"> • 將冷凍碎肉放在淺碟上，將邊沿加以覆蓋。 • 烹調至中段時，微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。取出已解凍部份，翻轉並以鋁箔紙條覆蓋邊沿之部份。 • 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 • 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置5-30分鐘為宜。
烤肉 牛肉 豬肉 羊肉	0.5-2.0公斤	<ul style="list-style-type: none"> • 用約2.5厘米寬的鋁箔紙條裹住肉塊的邊沿。 • (如果可能)將瘦肉側朝上排放，置於淺碟上進行解凍。 • 烹調至中段時，微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。翻轉並以鋁箔紙條覆蓋已解凍之部份。 • 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 • 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置10-30分鐘為宜。
家禽類	1.0-2.0公斤	<ul style="list-style-type: none"> • 將家禽從包裝紙中取出。用鋁箔紙包裹翅膀或腿部的尖端。 • 將胸肉向下放於淺碟上進行解凍。 • 烹調至中段時，微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。翻轉並以鋁箔紙條覆蓋已解凍之部份。 • 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 • 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置15-30分鐘為宜。 <p>注 意 如有需要，擱置之後可於冷水下沖洗，以取出內臟。</p>
雞塊	0.1-2.0公斤	<ul style="list-style-type: none"> • 用鋁箔紙包住雞骨暴露部份進行解凍。 • 將雞塊放置於淺碟上。 • 烹調至中段時，微波爐將會發出「嗶」聲並停止，TURN FOOD OVER(翻轉)燈號將開始閃動。反轉，然後重新排列，並以鋁箔紙條覆蓋已解凍之部份。 • 觸按開始軟鍵，繼續解凍。 • 解凍結束後，以鋁箔紙覆蓋，擱置5-30分鐘為宜。

未列入以上指南的食物類別，用戶可自行使用30%(中低火)之微波強度來解凍。

- 注 意**
1. 冷凍碎肉時，將其分成平坦、均勻的大小。
 2. 冷凍雞塊、牛扒和豬扒時，分成平坦的單片，分層冷凍。如有需要，可使用冷凍保鮮紙將其分層隔開，這樣可確保解凍均勻。
 3. 不妨在每一包裝上註明正確的重量。

功能查閱



功能查閱

功能查閱備有5項功能：


自動開始功能、防幼兒誤操作鎖扣功能、示範功能、切換語言顯示功能、烹調步驟提示功能。

(1) 自動開始功能











閣下可預先編定烹調程序，使微波爐在指定時間內自動開始操作。

自動開始功能可應用於自選烹調、燉（慢火）烹調、白飯或粥烹調。

例子 假定閣下想預校在下午4:30以50%（中火）之微波強度作分鐘的烹調：（檢查是否顯示出當天的正確時間）

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	觸按功能查閱軟鍵。	 功能查閱	<div>AUTO</div> <div>START</div> <div>PRESS 1</div> <div>LOCK</div> <div>PRESS 2</div> <div>DEMO</div> <div>PRESS 3</div> <div>LAN-</div> <div>GUAGE</div> <div>PRESS 4</div> <div>BAHASA</div> <div>TEKAN 4</div> <div>ЯЗЫК</div> <div>НАЖАТЬ</div>
2	觸按數字1軟鍵。	<div>1</div>	<div>AUTO</div> <div>START</div> <div>ENTER</div> <div>START</div> <div>TIME</div>
3	輸入開始烹調的時間。	<div>4</div> <div>3</div> <div>0</div>	<div>4:30</div> <div>冒號 “:” 閃動</div>

其他簡便功能

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
4	觸按時鐘軟鍵。	 時鐘	
5	輸入所需烹調時間。		
6	觸按微波強度軟鍵3次以選定50%(中火)之微波強度。	 微波強度	
7	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	  在下午時，微波爐會自動開始烹調  烹調剩餘時間顯示逐秒遞減。其時間顯示遞減至0時，顯示器上所有的烹調內容的顯示便會消失，微波爐發出烹調終了的一聲鳴響信號





注 意

- 若要檢查現在的時間，可按時鐘軟鍵。
- 若烹調開始前爐門被打開，而之後仍想繼續使用自動開始功能，則需於關上爐門後觸按即時烹調 / 開始軟鍵才可。
- 若取消自動開始的設定，觸按暫停 / 取消軟鍵一次即可。
- 使用自動開始功能之前，必須設定當天的正確時間。有關時鐘的設定方法，請參見第6頁。

(2) 防幼兒誤操作鎖扣功能



爐箱中無食品或飲料時，如不慎使微波爐開始操作，微波爐可能受損。為防止事故發生，不使用微波爐時，可設定這項鎖扣功能。

輸入鎖扣功能 按21頁自動開始功能設定步驟1後：

步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
2	觸按數字2軟鍵。		
3	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 顯示器上顯示出當天時間

※此時各軟鍵都已上鎖而不能操作，每觸按軟鍵時，顯示器上顯示LOCK（鎖扣）的字樣。




解除鎖扣功能 接上述步驟2後：

步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
3	觸按觸按暫停 / 取消軟鍵。	 暫停/取消	 顯示器上顯示出當天時間， 這時，微波爐可以操作使用

(3) 示範功能



一般此功能主要是用於零售店內作示範宣傳，但亦可作為用戶熟習軟鍵功能的操作而使用。

啟動示範操作功能 按21頁自動開始功能設定步驟1後：




步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
2	觸按數字3軟鍵。		
3	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	此時，顯示器上交替出現 “DEMO” 的顯示

※此時，微波爐在不發出微波的情況下而示範各項操作方法。

作即時烹調的示範操作



步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
1	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	 烹調 烹調剩餘時間顯示以10倍速度遞減。其時間顯示遞減至0時，會發鳴響聲

解除鎖扣功能 接上述步驟2後：


步驟	操 作	軟 鍵	顯 示
3	觸按觸按暫停 / 取消軟鍵。	 暫停/取消	  顯示器上顯示出當天時間

(4) 切換語言顯示功能

本微波爐的顯示均設定為英文，但用戶可隨意改為馬來西亞文或俄文作顯示。

欲切換語言顯示，先觸按功能查閱 () 軟鍵，然後再觸按數字4軟鍵，之後繼續按數字4軟鍵，直至出現所需的語言顯示為止，接著觸按即時烹調 / 開始軟鍵 () 即可。

(5) 烹調步驟提示功能

此微波爐於各項自動烹調功能及燉（慢火）烹調中均設有烹調步驟的提示，用戶只需當顯示器上HELP（指南）的字樣顯示時，觸按功能查閱 () 軟鍵即可。

其他簡便功能









減少 / 增加功能的設定

自動烹調指南中的烹調時間是按一般的口味而設定。若想要將烹調時間根據個人喜好加以調整，可按微波強度軟鍵加以調節，按一次為增加 (MORE)，兩次為減少 (LESS)。

可使用於右列的烹調功能：

- 感測翻熱
- 感測烹調
- 快速解凍
- 簡便解凍

例子 假定閣下在解凍1.0公斤雞塊時（簡便解凍），想使用多於標準設定的時間。

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	觸按簡便解凍軟鍵。	 簡便解凍	 KG (公斤) 燈號閃動
2	觸按數字軟鍵輸入其重量。		 COOK (烹調) 燈號閃動
3	觸按增加軟鍵一次。	 按1次	
4	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調/開始	










※如用其他功能時，於步驟1觸按所需之軟鍵直至所需之解凍項目，然後繼續步驟3之程序。

其他簡便功能

烹調進行時時間的調整

微波爐在烹調中，可以使用增加 / 減少軟鍵來增加 / 減少時間。

例子 假定閣下用微波50%(中火)烹調5分鐘之後，想把烹調時間增加2分鐘。
(當時的剩餘烹調時間為1分30秒)

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	選定所需烹調時間。		 烹調 COOK (烹調) 燈號閃動
2	觸按微波強度軟鍵選定微波強度，直至出現適當的強度為止 (50% (中火) 之微波強度時，應觸按三次)。	 按3次 微波強度	 烹調
3	觸按即時烹調 / 開始軟鍵。	 即時烹調 / 開始	 烹調時間開始逐秒遞減  烹調
4	觸按增加軟鍵兩次，增加烹調時間兩分鐘。	 按2次	 烹調 烹調時間繼續逐秒遞減

注意 本功能是不能於燉 (慢火) 烹調中使用的。





定時器設定

本功能可在一般計時器用途使用，例如：

- 在一般爐子上煮蛋計時；或
- 為建議的擱置時間計時。

輸入時間最高可至99分99秒。若在倒數計時中想要取消，只需觸按暫停/取消軟鍵，顯示器即會重新顯示當天的時間。

例子 假定閣下想要在一般爐子上煮蛋3分鐘。

步驟	操作	軟 鍵	顯 示
1	輸入想要的時間。		 COOK (烹調) 燈號閃動
雞蛋一在鍋內開始烹調，即可設定定時器。			
2	觸按時鐘軟鍵。	 時鐘	 烹調剩餘時間顯示逐秒遞減。當時間遞減至0時，微波爐會發出一聲「嗶」聲

提示鈴聲

- 本微波爐設有提示鈴聲功能。若用戶於烹調完畢2分鐘後仍將食物擱置於爐中，則本爐會發出三聲「嗶」聲，並且顯示器上將閃動REMOVE FOOD(取出食物)字樣。
- 若閣下不立即將食物取出，則微波爐會於4分鐘和6分鐘後各發出三聲「嗶」聲以提示用戶。

清潔及注意事項

開門清理通電中的微波爐時，請拔下電源線。

請定期清潔微波爐—清潔微波爐前請先切斷電源線。

保持微波爐清潔，否則將會導致表面的惡化，而這將影響到微波爐的壽命或可能導致危險的情況。

- 爐箱外殼：

爐箱外殼請用中性肥皂水來清潔，清潔後用柔軟的濕布將其擦拭並抹乾。清潔時，請勿使用研磨性洗潔劑。

- 爐門：

經常用濕布擦拭爐門、透明窗兩面、爐門襯墊及襯墊表層和四周，以清除油膩和渣滓等。請勿使用磨蝕性的清潔劑。

- 控制面板：

清潔控制面板時，應特別小心。用戶應先把爐門打開，以免誤觸控制面板而使微波爐開始操作。然後，用一微濕軟布擦拭控制板。切勿刮洗或使用化學清潔劑或過多之水份來清潔。

- 爐箱內壁：

為了衛生起見，用溫水軟布來清洗內壁。使用完畢後，以微濕軟布擦拭波導管罩，以去除食物渣滓。微波爐內積聚的食物殘渣可能會過熱並冒煙或燃燒起來。切勿使用化學烤箱去污劑，研磨去污劑或研磨性洗滌劑洗刷微波爐。切勿向爐內的任何部份，直接噴射清潔劑。應注意避免用過多的水清潔。而清潔之後，必須用布把水份抹乾。

- 轉盤及轉盤旋轉架：

請用中性肥皂水來清洗，並徹底抹乾。

緊急處理方法 ▲

在維修之前請先自行作以下檢查：

- ◆ 電源接駁後，顯示器是否亮著？ 是 ☐ 否 ☐
- ◆ 爐門打開時，照明燈是否亮著？ 是 ☐ 否 ☐
- 將一杯水（250 毫升）放置於轉盤上，並把爐門關妥，將定時器設定以高火烹調 2 分鐘。
 - ◆ 照明燈是否點亮？ 是 ☐ 否 ☐
 - ◆ 通風扇是否轉動？（將手放在後方的通風口試探） 是 ☐ 否 ☐
 - ◆ 轉盤是否旋轉？（轉盤可以順時針或逆時針旋轉） 是 ☐ 否 ☐
 - ◆ 2 分鐘後，微波爐有無發出訊號鈴聲？ 是 ☐ 否 ☐
 - ◆ 水是否已經變熱？ 是 ☐ 否 ☐
- 如果以上問題有一為“否”，請檢查電源插座及保險絲。

檢查後，如果電源插座及保險絲均未出現毛病，而微波爐仍有問題，請聯絡聲寶 0800 免費諮詢專線，會有專人協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

注意

- 若顯示器上的時間遞減得很快，請參見“示範功能”。（詳情請見 24 頁）
- 如果是在 HIGH（高火）之狀態下烹調時間超過 40 分鐘，微波功率會自動降低以避免過熱。

烹調器具指南

器具	微波	解凍
玻璃(耐熱) 		
陶瓷(耐熱) 		
瓷器、石器 		
金屬廚具 		
竹籬、藤器及木器 	短時間	

器具	微波	解凍
塑膠餐具 (微波專用) 	短時間	
紙碟、紙巾 	短時間	
保鮮膜 (微波專用) 		
鋁箔紙(錫紙) 	局部 掩蓋	局部 掩蓋
鋁/錫質盤 		